



Средство для мытья посуды Electrolux/AEG, 2 шт.

M2DCP051

Благодаря чистящему средству для посудомоечной машины ваша техника будет оставаться в отличном состоянии. Благодаря этой глубокой очистке вы удалите остатки пищи из внутренних частей посудомоечной машины, труб и шлангов, где обычно скапливаются остатки, вызывающие неприятные запахи и ухудшающие результаты мытья. Использовать каждые 6 месяцев.

в наличии

8.90€

Технические данные

Бренд:

Electrolux