




## Посудомоечная машина Electrolux, встраиваемая, 3 корзины, 60 см, 46 дБ

**EES48200L**

Полностью встраиваемая посудомоечная машина, вместимость 14 комплектов, открытие дверцы с сушкой на воздухе AirDry в конце программы, световой луч на полу, датчик воды, отсрочка старта 1-24 часа, 3 температуры, 8 программ, программа на 160 минут, программа на 60 минут, 90 минутная программа, автоматическая программа AUTO Sense, Eco, машинная стирка, 30-минутная быстрая программа, предварительное полоскание. Крепление двери на направляющих.

**Доставка** ок 1-2 недели

**509€**

**Технические данные**

|                                            |                                       |                                           |                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Бренд:</b>                              | Electrolux                            | <b>Расход воды, л в цикле:</b>            | 10,5                           |
| <b>Встраиваемый:</b>                       | да                                    | <b>Задержка старта:</b>                   | да                             |
| <b>Количество корзин для посуды:</b>       | 3                                     | <b>AquaStop:</b>                          | да                             |
| <b>Количество комплектов посуды:</b>       | 14                                    | <b>Система мойки:</b>                     | двойной спутник                |
| <b>Уровень шума, дБ(А):</b>                | 46                                    | <b>Регулируемая верхняя корзина:</b>      | да                             |
| <b>Крепление двери к мебели:</b>           | полностью интегрированный, на рельсах | <b>Складные решетки в нижней корзине:</b> | да                             |
| <b>Автоматическое открывание дверцы:</b>   | да                                    | <b>Внутренний защит:</b>                  | да                             |
| <b>Луч На пол:</b>                         | да                                    | <b>Мин. высота, см:</b>                   | 81,8                           |
| <b>Управление:</b>                         | сенсорный                             | <b>Ширина, см:</b>                        | 59,6                           |
| <b>Расположение панели управления:</b>     | на вершине                            | <b>Глубина, см:</b>                       | 55                             |
| <b>Информационный экран:</b>               | да                                    | <b>Высота упаковки:</b>                   | 90                             |
| <b>Количество программ:</b>                | 8                                     | <b>Ширина упаковки:</b>                   | 70                             |
| <b>Класс энергопотребления:</b>            | Э                                     | <b>Глубина упаковки:</b>                  | 66                             |
| <b>Энергопотребление, кВтч/100 циклов:</b> | 95                                    | <b>Дополнительные аксессуары:</b>         | E9DHGB01, 10130980, SGRASSANTE |