



Встраиваемая посудомоечная машина 700 MaxiFlex, автодом с панелью, 45 см, вместимость 10 комплектов, 8 программ, 4 температуры, воздушная сушка AirDry, уход за плиткой, отсрочка старта 1-24 часа, датчик воды проверяет степень загрязнения воды и регулирует расход воды на его основе 2 синие мягкие ручки на верхней корзине, 2 синие мягкие шипы; четыре откидных держателя для тарелок в нижней корзине. Программы посудомоечной машины: 160-минутная программа, 60-минутная программа, 90-минутная программа, автоматическая программа AUTO Sense, Eco, машинная стирка, быстрая 30-минутная программа, предварительное полоскание.

539€

Технические данные

Бренд:	Electrolux	Задержка старта:	да
Встраиваемый:	да	AquaStop:	да
Количество корзин для посуды:	3	Система мойки:	двойной спутник
Количество комплектов посуды:	10	Регулируемая верхняя корзина:	да
Уровень шума, дБ(А):	44	Складные решетки в нижней корзине:	да
Крепление двери к мебели:	с панелью	Внутренний защит:	да
Автоматическое открывание дверцы:	да	Мин. высота, см:	81,8
Количество программ:	8	Ширина, см:	44,6
Управление:	электронный	Глубина, см:	57
Расположение панели управления:	на передней панели	Высота упаковки:	92
Информационный экран:	да	Ширина упаковки:	55
Класс энергопотребления:	Д	Глубина упаковки:	65
Энергопотребление, кВтч/100 циклов:	67	Дополнительные аксессуары:	E9DHGB01, 10130980, SGRASSANTE
Расход воды, л в цикле:	9,9		