





PSGBDW210DE00002



Посудомоечная машина Electrolux, серия 300, 45 см, 47 дБ, белая

ESA42110SW

Посудомоечная машина, вмещает 9 комплектов посуды, воздушная сушка AirDry, 8 программ, три корзины, выбор GlassCare, 4 температуры, отсрочка старта 1-24 часа, регулируемая корзина. Программы: 160-минутная программа, 60-минутная программа, 90-минутная программа, автоматическая программа AUTO Sense, Eco, машинная стирка, быстрая 30-минутная программа, предварительное полоскание.

Доставка ок 1-2 недели

449€

Технические данные

Бренд:	Electrolux	Задержка старта:	да
Цвет:	Белый	AquaStop:	да
Количество корзин для посуды:	2	Программа стеклоомывания:	да
Количество комплектов посуды:	9	Регулируемая верхняя корзина:	да
Уровень шума, дБ(А):	47	Внутренний защит:	да
Автоматическое открывание дверцы:	да	Система мойки:	двойной спутник
Количество программ:	8	Мин. высота, см:	85
Управление:	электронный	Ширина, см:	44,6
Расположение панели управления:	на передней панели	Глубина, см:	61,5
Информационный экран:	да	Высота упаковки:	90
Класс энергопотребления:	Ф	Ширина упаковки:	49
Энергопотребление, кВтч/100 циклов:	78	Глубина упаковки:	69
Расход воды, л в цикле:	9,9	Дополнительные аксессуары:	E9DHGB01, 10130980, SGRASSANTE