



Спрей для ухода за духовками и микроволновыми печами, 500 мл, Electrolux/AEG

M3OCS301

Этот спрей, не оставляющий царапин, удаляет даже самые сильные жирные пятна с плит и духовок. Простой способ содержать духовку, микроволновую печь и гриль в чистоте. Его формула эффективно удаляет пятна и бережно относится к поверхностям, надолго придавая кухонным приборам новый вид.

в наличии

8€

Технические данные

Бренд:

Electrolux