



Средство для ухода за посудомоечной машиной, 160 г, Miele

11905830

Средство для ухода DishClean — обеспечивает оптимальную работу посудомоечной машины. Устраняет запахи, известковый налет и лёгкие отложения. Поддерживает эластичность и толщину уплотнителей дверцы. Активная защита благодаря чистоте. Обеспечивает оптимальную работу машины — специальный состав Miele, использовать 4-5 раз в год.

в наличии

15€

Технические данные

Бренд:

Miele